

# 星陵会館ホール1階客席図

1階 370席 (セリ舞台使用時 334席)  
 2階 30席  
 合計 400席 (セリ舞台使用時 364席)  
 A~H、M列は取り外し可能

**星陵会館**  
 公益財団法人 星陵会  
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-16-2  
 TEL 03-3581-5650 FAX 03-3581-1960  
<http://seiryokai.org>

